



**PROFIL PODŁUŻNY**  
**SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**  
**TŁOCZNEJ**  
**SKALA 1:100/1000**



1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przebieg kontrolny, celem sprawdzenia rzeczywistego zbiegania sięśbiegnięcia infrastruktury podziemnej.
2. Podjęciem rur PE, za pomocą grzejnika elektrycznego lub dociskowego, kształtkami wykonywamy (nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych).

[illegible]